



At the heart of the image™

COOLPIX® L21

Hermoso diseño.
Resultados brillantes.
Aproveche el momento al máximo.



8,0
Megapíxeles
Reales

3,6X
Lente de cristal
NIKKOR con
zoom óptico
de 3,6x

2,5"
Increíble
pantalla LCD
brillante de
2,5 pulgadas

1600
Sensibilidad
ISO

VR
Estabilización
de imagen
mediante VR
de 3 vías



COOLPIX LIFE
acceda a sus recuerdos con simplicidad



Características Principales

- **8,0 Megapíxeles** para obtener hermosas impresiones de hasta 41 cm x 51 cm
- **Lente de cristal NIKKOR con zoom óptico de 3,6x** y gran angular de 41 mm expansible a teleobjetivo de 145 mm¹ para obtener imágenes increíblemente nítidas y claras en todo el rango del zoom
- **Increíble pantalla LCD** brillante de alta resolución de 2,5 pulgadas
- **El sencillo modo automático** con selector automático de escenas selecciona uno de los seis modos de escena
- **Películas de TV** de alta calidad de 640 x 480 (30 cps) con sonido
- **La detección de movimiento** mejora automáticamente la sensibilidad ISO y la velocidad del obturador para brindar la capacidad de detener la acción
- **Sensibilidad ISO 1600**
- **16 modos de escena**
- **Opción de 5 colores para efectos especiales**
- **Funciona con (2) pilas AA tipo R6 alcalinas** o de litio, o baterías recargables de Ni-MH (EN-MH2) de Nikon (opcionales)
- **El sistema inteligente de detección de rostros incluye:**
 - **El modo inteligente** de detección de rostros garantiza la captura del momento decisivo en que el sujeto sonríe
 - **Cuando está activada**, la advertencia de parpadeo avisa que es posible que el sujeto haya parpadeado y permite volver a tomar la fotografía
 - **In-Camera Red-Eye Fix™** (reducción del efecto de ojos rojos) corrige automáticamente, al momento de hacer la toma, la mayoría de los casos de ojos rojos. Puede que nunca vuelva a ver el efecto de ojos rojos
 - **El enfoque automático (AF)** con prioridad para el rostro es la tecnología de Nikon que permite localizar las caras y enfoca automáticamente hasta 12 rostros

Especificaciones de la cámara digital

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):

Aprox. 92 x 61,1 x 28,3 mm, sin incluir proyecciones

Peso: Aprox. 170 g con batería y tarjeta de memoria SD/SDHC

¹Equivalente al formato de 35 mm

Las fotos de muestra son solo ilustrativas

Las especificaciones y equipos están sujetos a cambios sin aviso previo ni obligación de parte del fabricante. Febrero de 2010

© 2010 Nikon Inc.

La cámara **COOLPIX L21** es estupenda para principiantes que están dando sus primeros pasos en la fotografía digital. Fácil de usar y con todas las funciones, la cámara COOLPIX L21 deleitará a sus usuarios con excelentes imágenes, divertidas funciones y una increíble pantalla brillante de 2,5 pulgadas (230.000 puntos) a un precio sorprendentemente asequible.

EXPEED™

La visión más inteligente de Nikon respecto a la tecnología de imágenes digitales. Desde la captura de imágenes hasta su procesamiento, el concepto integral de imágenes digitales EXPEED de Nikon abarca todo el proceso de toma de fotografías. EXPEED es mucho más que un procesador de imágenes, es una revolución dentro de la fotografía digital.

Sistema de estabilización de imagen mediante VR de 3 vías



Estabilización de imagen mediante VR

- **La estabilización de imagen electrónica mediante VR** minimiza los efectos de las sacudidas de la cámara



Detección de movimientos

- **La detección de movimiento** detecta automáticamente los sujetos en movimiento y ajusta la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO para compensar los efectos de las sacudidas de la cámara y el movimiento del sujeto

- La función original de Nikon de **selector de la mejor toma (BSS, Best Shot Selector)** obtiene hasta diez tomas de manera automática mientras el obturador se encuentre presionado, y guarda la imagen más nítida

Pantalla LCD de alta resolución

Una increíble pantalla LCD brillante de 2,5 pulgadas (230.000 puntos) facilita la creación de tomas y su reproducción en cualquier parte, asegurando una visión clara hasta con luz solar directa

Sencillo modo automático

El sencillo modo automático simplifica las fotografías al tomar el control de los ajustes, de manera que le baste con encender la cámara y fotografiar libremente.

Selector automático de escenas de Nikon



Selector automático de escenas

Reconoce en forma automática la escena y selecciona uno de los seis modos de escena para obtener mejores resultados. La cámara COOLPIX L21 seleccionará uno de los modos de escena: retrato, retrato nocturno, primer plano (macro), paisaje, paisaje nocturno o contraluz

