

21 DE ABRIL DE 2019

**Nikon** | LEARN &  
EXPLORE

PRINCIPIANTE

# Serie Z de Nikon: Adaptador de montura FTZ



Adaptador de montura FTZ

**E**l Adaptador de montura FTZ te permite usar tus lentes NIKKOR DSLR de montura F en las cámaras del sistema Z. Usa el destacado rendimiento y el poder de resolución de tus aprox. 360 lentes NIKKOR de montura F, incluidos más de 90 lentes NIKKOR que tienen compatibilidad total con AF/AE. (AF/AE completo se admite cuando se usan teleconvertidores FX o DX AF-S tipo

G/D/E, AF-P tipo G/E, AF-I tipo D y AF-S/AF-I)

Un beneficio extra que tiene usar sus viejos lentes de montura F es la función Reducción de la Vibración (VR) de las cámaras de la serie Z, que estabiliza las imágenes. Entonces, los lentes sin VR ahora adquieren estabilización de imagen mediante VR de 3 ejes (inclinación/dirección y rotación) y los lentes NIKKOR de montura F compatibles con VR (inclinación y dirección) adquieren un eje de rotación para lograr un VR de 3 ejes.

Los lentes sin CPU (lentes sin una unidad central de procesamiento) también se beneficiarán de la VR integrada en la cámara. Solo se debe registrar la distancia focal del lente en la cámara. Para hacerlo, ve al menú configuración y selecciona Datos de lentes sin CPU. Indica la distancia focal del lente y la apertura máxima.



El Adaptador de montura FTZ colocado en la cámara digital sin espejo Z 7 de cuadro completo. Usa aprox. 360 lentes NIKKOR de montura F diferentes en una cámara de la serie Z con el Adaptador de montura FTZ.



Cámara digital Nikon Z 6 sin espejo de cuadro completo, Adaptador de montura FTZ y ojo de pez NIKKOR AF-S 8-15mm f/3.5-4.5E ED.



Cámara digital Nikon Z 6 sin espejo de cuadro completo con el Adaptador de montura FTZ y ojo de pez NIKKOR AF-S 8-15mm f/3.5-4.5E ED.

Usa tus lentes NIKKOR de montura F y el Adaptador de montura FTZ en tu cámara de sistema Z para tomar instantáneas o filmar videos. Una montura de trípode integrada elimina el peso de lentes largos del cuerpo de la cámara. Sin embargo, cuando se usa un lente con su propia montura de trípode, se recomienda que use la montura en el lente y no en el FTZ o el cuerpo de la cámara.



Todos estos lentes NIKKOR de montura F son totalmente compatibles con las cámaras digitales de la serie Z cuando se utilizan con el Adaptador de montura FTZ. Aprox. 360 lentes de montura F se pueden utilizar en total.